

GUIDE RAPIDE

Démarrage

1. Connectez le ou les câbles.
2. Appuyez sur la touche de mise en marche située à côté de l'écran et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que le voyant vert s'allume.
3. Entrez le PIN de la SIM si nécessaire.
4. Réglez la position de l'antenne pour obtenir l'intensité du signal maximale et acceptez.

REMARQUE : lorsque l'écran affiche PRÊT, le terminal active automatiquement l'interface LAN si le câble est connecté et l'interface activée. Si vous n'utilisez pas la connexion LAN, retirez le câble ou désactivez l'interface LAN afin d'éviter que des transmissions via cette interface ne vous soient facturées.

Vous pouvez alors passer un appel ou lancer une session de données.

Si vous avez besoin de pointer l'antenne ultérieurement, accédez au système de menus d'affichage et sélectionnez **PARAMÈTRES > POINTER MAINT.**

Appel vocal

Si vous utilisez un combiné Bluetooth, il doit être jumelé et placé à proximité de l'EXPLORER 300.

Pour passer un appel à partir de l'EXPLORER 300, composez

00 <code pays> <numéro de téléphone> suivis de # ou de la touche de décrochage.

Exemple : Thrane & Thrane A/S au Danemark :
00 45 39558800 #

Pour passer un appel vers l'EXPLORER 300, composez **+870 <numéro de mobile>**



Appel local

Pour passer un appel local à partir d'un téléphone Bluetooth vers un téléphone standard, composez **0301** suivi de la touche de décrochage.

Pour passer un appel local à partir d'un téléphone standard vers un téléphone Bluetooth, composez le numéro de ce dernier (p. ex. **0201**) suivi de #.

Pour rechercher les numéros Bluetooth locaux, accédez au système de menus d'affichage et sélectionnez **PROPRIÉTÉS > DISP. BLUETOOTH.**

Démarrage/arrêt de la transmission en mode Streaming sur le LAN

1. Accédez au système de menus et sélectionnez **CONNECTER.**

2. Sélectionnez le profil de transmission en mode Streaming à activer sur l'interface LAN.

3. Sélectionnez **DÉMARRER** ou **ARRÊTER.**

REMARQUE : lorsque vous exécutez une session de transmission en mode Streaming, vous êtes facturé pour la durée de la connexion.

Une session de transmission en mode Streaming démarrée reste active tant que vous n'y mettez pas fin.

Vous devez d'abord définir et activer les profils de transmission en mode Streaming dans la fenêtre LAN de l'interface Web. Reportez-vous au manuel d'utilisation.

Accès à l'interface Web

1. Connectez un PC à l'EXPLORER 300.
2. Lancez votre navigateur Internet.
3. Entrez l'adresse IP de l'interface Web dans le champ prévu à cet effet. L'adresse IP par défaut est 192.168.0.1.

Pour trouver l'adresse IP, accédez au système de menus et sélectionnez

PROPRIÉTÉS > TERMINAL > ADRESSE IP.

Envoi de SMS

1. Dans l'interface Web, sélectionnez **MESSAGES > Écrire un message**

2. Tapez le message.

3. Tapez le numéro de téléphone comme suit :

00 <code pays> <numéro de téléphone>.

4. Sélectionnez **Accusé de réception Oui** ou **Non**.

5. Cliquez sur **Envoyer**.

Raccourcis du système de menus

Pour activer ou désactiver le son de pointage, appuyez sur ▼ ou sur ▲.

Pour activer le mode furtif, appuyez sur **C + OK**.

Pour quitter le système de menus, appuyez sur **C** pendant une seconde.

MENUS D’AFFICHAGE

