

KURZANLEITUNG

Starten

1. Schließen Sie die Kabel an.
2. Halten Sie die Netztaaste neben der Anzeige gedrückt, bis die grüne Netzkontrollleuchte leuchtet.
3. Geben Sie bei Bedarf die SIM-PIN ein.
4. Passen Sie die Antennenposition an, um die Signalstärke zu maximieren und bestätigen Sie diese.

HINWEIS: Erscheint die Meldung **BEREIT**, aktiviert das Terminal automatisch die LAN-Schnittstelle und die WLAN-Schnittstelle, wenn die Schnittstellen aktiviert sind. Wenn Sie die LAN-/WLAN-Verbindung nicht nutzen möchten, entfernen Sie das Kabel, oder deaktivieren Sie die Schnittstelle, um Verbindungskosten für diese Schnittstelle zu vermeiden.

Sie können nun einen Anruf tätigen oder eine Datensitzung starten.

Wenn Sie die Antenne später neu ausrichten müssen, öffnen Sie das Anzeigemenu, und wählen Sie die Option **EINSTELLUNGEN > JETZT AUSRICHTEN**.

Sprachanruf

Wenn Sie ein Bluetooth-Handset verwenden, müssen Sie dieses koppeln und in der Nähe des EXPLORER 700 platzieren.

Wenn Sie vom EXPLORER 700 aus einen Anruf tätigen möchten, wählen Sie **00 <Ländercode> <Rufnummer>**, gefolgt vom Zeichen # oder der Ruftaste.

Beispiel: Thrane & Thrane A/S in Dänemark:
00 45 39558800 #

HINWEIS: Es stehen zwei Audio-Qualitätsstufen für Sprache zur Verfügung: Standardsprache und 3,1 kHz Audio.


Wenn Sie die Verwendung des Standardmodus erzwingen möchten, wählen Sie vor der Rufnummer **1***.

Wenn Sie die Verwendung von 3,1 kHz Audio erzwingen möchten, wählen Sie vor der Rufnummer **2***.

Wenn Sie den EXPLORER 700 anrufen möchten, wählen Sie die Nummer

+870 <Mobilfunkrufnummer>

HINWEIS: Es stehen zwei Mobilfunknummern für Sprache zur Verfügung – eine für Audio mit 3,1 kHz und eine für Standardsprache.



Faxanruf

Wenn Sie vom EXPLORER 700 aus ein Fax versenden möchten, wählen Sie **00 <Ländercode> <Rufnummer> #**

Beispiel: Thrane & Thrane A/S in Dänemark:
00 45 39558888 #

HINWEIS: Für ein analoges Fax muss die Audioqualität auf 3,1 kHz Audio eingestellt werden. Für ein ISDN-Fax muss die Audioqualität auf UDI eingestellt sein.

Wenn Sie 3,1 kHz Audio erzwingen möchten, wählen Sie vor der Nummer **2***.

Wenn Sie UDI erzwingen möchten, wählen Sie vor der Nummer **3***.

Wenn Sie ein Fax an den EXPLORER 700 senden möchten, wählen Sie die Nummer **+870 <Mobilfunkrufnummer>**.

Lokaler Anruf

Wenn Sie von einem Bluetooth-Telefon einen lokalen Anruf an ein Standard-Telefon tätigen möchten, wählen Sie die Nummer **0301** oder **0302** gefolgt von der Verbindungstaste.

Wenn Sie von einem Standardtelefon einen lokalen Anruf an ein Bluetooth-Telefon tätigen möchten, wählen Sie die Nummer des Bluetooth-Telefons (z. B. **0201**) gefolgt von der Taste #.

Wenn Sie die lokalen Bluetooth-Nummern einsehen möchten, öffnen Sie das Anzeigemenu, und wählen Sie die Option **EIGENSCHAFTEN > BLUETOOTH-GERÄTE**.

Wenn Sie einen lokalen Anruf an ein ISDN-Telefon tätigen möchten, wählen Sie **0401** oder **0402** gefolgt von # oder der Ruftaste.

Informationen zur Zuweisung lokaler Nummern finden Sie im Anwenderhandbuch.

Starten/Stoppen des Streamings auf der LAN-Schnittstelle

1. Öffnen Sie das Menüsystem, und wählen Sie **VERBINDEN**.
2. Wählen Sie das Streaming-Profil aus, das Sie für die LAN- oder WLAN-Schnittstelle aktivieren möchten.
3. Wählen Sie **START** oder **STOPP**.

HINWEIS: Bei Ausführen einer Streaming-Sitzung wird die Verbindungszeit in Rechnung gestellt. Eine gestartete Streaming-Sitzung bleibt bis zum Stoppen aktiv.

Die Streaming-Profile müssen zunächst im LAN-Fenster des Web-Interface definiert und aktiviert werden. Siehe hierzu das Anwenderhandbuch.

Zuweisen des Web-Interface

1. Verbinden Sie einen PC mit dem EXPLORER 700.
2. Starten Sie Ihren Internet-Browser.
3. Geben Sie die IP-Adresse des Web-Interface im Adressfeld ein. Die standardmäßige IP-Adresse lautet 192.168.0.1.

Sie finden die IP-Adresse im Menüsystem, indem Sie die Option **EIGENSCHAFTEN > TERMINAL > IP-ADRESSE** auswählen.

Senden einer SMS

1. Wählen Sie im Web-Interface **MITTEILUNGEN > Mitteilung verfassen**.
2. Geben Sie die Mitteilung ein.
3. Geben Sie die Rufnummer wie folgt ein: **00 <Ländercode> <Rufnummer>**.
4. Wählen Sie die Option **Zustellbestätigung Ja** oder **Nein**.
5. Klicken Sie auf **Senden**.

Shortcuts im Menüsystem

Wenn Sie die Hinweistöne ein- oder ausschalten möchten, drücken Sie die Taste **▼** oder **▲**.

Wenn Sie den Tarnmodus aktivieren möchten, drücken Sie die Taste **C + OK**.

Wenn Sie das Menüsystem verlassen möchten, halten Sie die Taste **C** eine Sekunde lang gedrückt.

ANZEIGEMENÜS

